

BEWONERSINFORMATIE LIGHTHOUSE

GEFELICITEERD MET UW NIEUWE WONING

Uw woning is voorzien van een balansventilatiesysteem van Brink Climate Systems. Met de ventilatieoplossingen van Brink heeft u een kwaliteitsproduct in huis op het gebied van gezonde binnenlucht. Als jarenlange woonhuisventilatiespecialist maken wij excellente binnenlucht bereikbaar voor iedereen. In dit document leest u wat u kunt doen om optimaal gebruik te maken van excellente lucht in uw woning.

FLAIR

Dit stille en duurzame WTW-toestel (warmteterugwintoestel) draagt bij aan een gezonde en comfortabele leefomgeving. De constant flow ventilatoren zorgen samen met de geïntegreerde besturing voor een perfecte balans tussen de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht. De luchtstromen vermengen niet, maar blijven gescheiden. Vervuilde, vochtige lucht en hinderlijke geurtjes worden afgevoerd. Daarbij blijft de warmte zoveel mogelijk behouden. Zo verspilt u vrijwel geen energie.



4-STANDEN SCHAKELAAR



Met de 4-standenschakelaar regelt u de hoeveelheid ventilatie in uw woning gemakkelijk zelf.

- Ledlamp

 Minimale ventilatiestand

1 Laagstand: bij afwezigheid

2 Middenstand: voor overdag en 's nachts

3 Hoogstand: bij koken of douchen

Wij adviseren na het koken of douchen de ventilator ongeveer 30 minuten op de hoogste stand te laten staan. Zo zuigt het systeem de overvloedige kook- of waterdamp af.

Wanneer de standenschakelaar heel kort op stand 3 gezet wordt en daarna weer teruggezet wordt naar stand 1, ventileert het toestel voor 30 minuten op de hoogste stand. Daarna gaat de snelheid van de ventilator terug naar de ingestelde stand.

HET IS ONZE DROOM OM
IEDEREEN TE LATEN **GENIETEN**
VAN EXCELLENTE LUCHT

CO₂-SENSOR

In uw woon- en/of slaapkamers vindt u een CO₂-sensor. Deze sensor meet de hoeveelheid koolstofdioxide (CO₂) in de ruimte. Zodra de hoeveelheid CO₂ boven de ingestelde waarde stijgt, zal uw WTW-toestel meer gaan ventileren, totdat de waarde weer daalt onder de ingestelde waarde. Staat uw 4-standenschakelaar op stand 1? Dan wordt de CO₂-waarde automatisch geregeld.



FILTERS REINIGEN EN VERVANGEN

Voor het behoud en de werking van uw WTW-toestel, is het belangrijk de beide filters van uw toestel één keer in de zes weken schoon te zuigen met uw stofzuiger.

Om een goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garanderen, moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt. Als het rode lampje op uw toestel brandt, is dit het teken om uw filters schoon te maken. Indien aanwezig, gaat ook het rode lampje op uw 4-standenschakelaar branden.

De eerste weken na oplevering van uw nieuwe woning is het aan te raden uw filters vaker schoon te maken. Dit is vanwege het aanwezige bouwstof van groot belang.

Wij adviseren u om de filters minimaal twee keer per jaar te vervangen. Gebruik hiervoor originele Brink-filters. Mensen met een luchtwegaandoening of allergie, raden we aan dit vaker te doen.

Om de filters schoon te maken:

- Schakel de netvoeding uit door de stekker uit de wandcontactdoos te halen.
- Open de toesteldeur.
- Haal het filter uit het toestel en let op de manier waarop u het filter eruit heeft genomen.
- Vervang of reinig beide filters en plaats het filter op dezelfde manier weer terug.
- Plaats de stekker weer in de wandcontactdoos.

Bij vervanging van het filter, kunt u het oude filter bij het restafval gooien.



NIEUWE FILTERS ZIJN
GEMAKKELIJK TE BESTELLEN
VIA **MIJNBRINK.NL OF VRAAG
UW INSTALLATEUR**

MAG IK EEN RAAM OPEN ZETTEN?

Ja, dat mag! Voor een goed geventileerde woning is het echter niet nodig. Als u in het stookseizoen de ramen openzet en het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat wel extra energie.

VENTILATIE NIET UITSCHAKELEN

Bij het ontwerpen van uw woning en de keuze van het ventilatiesysteem is ervan uitgegaan dat het systeem nooit helemaal wordt uitgeschakeld, maar altijd minimaal op de laagste stand blijft draaien. Dus ook als u met vakantie bent of langere tijd van huis bent. Trek de stekker er dus niet uit. Wanneer de installatie niet constant aanstaat, is de kans dat er vocht- en schimmelproblemen ontstaan erg groot. Uw ventilatie-unit is uitgerust met een zeer zuinige elektromotor, die erop berekend is om permanent te draaien.

VENTIELEN SCHOONMAKEN

De afzuigventielen van het ventilatiesysteem verzamelen stof, vet en vuil door de afvoer van vervuilde lucht. Als u vuil ziet bij de opening van het ventiel, is het tijd om het ventiel schoon te maken.

Haal voor het schoonmaken het ventiel uit het kanaalsysteem. Zorg bij het eruit halen van het afzuigventiel voor dat er geen rubberring achterblijft. Het ventiel kan met een zachte zeepoplossing en een doekje afgenomen worden. Let erop dat de openingen in de juiste stand blijven en dat u deze niet verandert.



U kunt de ventielen merken of nummeren, zodat elk ventiel op de juiste plek wordt teruggeplaatst.

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN

Bij een calamiteit zoals een grote brand of de ontsnapping van giftige stoffen adviseert de overheid binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Als u dit advies krijgt, zet dan alstublieft uw ventilatiesysteem uit. Dit doet u door de stekker van het toestel uit de wandcontactdoos te halen. Lukt het u niet om uw ventilatiesysteem uit te zetten? Zet dan het toestel op stand-by via de display-functie via uw smartphone of tablet. (instructies voor het maken van de verbinding met de displayfunctie zijn te vinden op uw toestel).

Het is niet schadelijk voor uw gezondheid om tijdelijk niet te ventileren.

ONDERHOUD

Voor het behoud van optimaal comfort is het van belang om uw Flair WTW-unit goed te onderhouden.

Heeft u een huurwoning? Neem dan contact op met de gebouweigenaar. Zij hebben een collectief contract met een installateur en kunnen u verder helpen.

Heeft u een koopwoning? Dan kunt u terecht bij uw Interduct installateur. Meer informatie kunt u vinden op interduct.nl

GEBRUIK VOOR HET BESTE
RESULTAAT ALTIJD **ORIGINELE
BRINK-FILTERS**

